

Boat-in STICK


取扱説明書



www.boat-in.jp/manual/powerbank.pdf
この「取扱説明書」をWEBで確認できます。


販売元:株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com

本体/付属品を確認する



製品の名称

- イヤホン電源ボタン
- LEDランプ
- イヤピース
- バッテリーケース
- MicroUSB ポート
- 充電ランプ



-1-


イヤホンをお使いいただく前に

最適なサウンドをお楽しみいただくため、3サイズのイヤピースを用意しています。ご自分の耳に合ったサイズのものをご使用ください。



バッテリーケースを充電する


USBケーブルを使用してアダプターやパソコンからでも充電可能です。充電中は赤い充電ランプが点滅、充電完了後、青い充電ランプが点灯に変わります。充電時間は約1.5時間です。



-2-

イヤホンを充電する

使用前にイヤホンとバッテリーケースを十分充電してからご使用ください。本製品はマグネット式です。充電中は、LEDランプ(赤)が点灯し、充電完了後にLEDランプ(赤)は消灯します。充電時間は約1.5時間です。




※イヤホンのバッテリーが足りないときは、赤のLEDランプが点滅します。
※ご使用前に十分充電したことをご確認ください。

-3-

イヤホンの操作方法

① 電源ON

イヤホン電源ボタンを長押しすると青のLEDランプが点滅し、音声案内が流れます。



② 電源OFF: 片方のイヤホンのみでも終了することができます。

電源が付いた状態でイヤホンの電源ボタンを長押しすると赤のLEDランプが点滅し、音声流れます。2つのイヤホンを繋いだ状態で片方のイヤホンの電源を消すともう片方のイヤホンの電源も自動的に消えます。


ペアリングの方法

※ペアリング作業前にBeat-inイヤホン本体を満充電して下さい。
※端末のBluetoothはオフのまま作業を開始して下さい。

① 電源OFFの状態、Beat-inイヤホンの左右ボタンを同時に6秒以上長押しします。

② イヤホンのLEDランプが青と赤に点滅しペアリングモードに入ります。

-4-



2-1 耳に装着してペアリングモードにした場合には、最初に「PowerON」次に「Connected」という音声流れ、その後左右それぞれのイヤホンから「Right channel」「Left channel」というアナウンスが流れます。

2-2 両耳のイヤホンが接続されると、片方のイヤホンは青のLEDランプがゆっくり点滅します。赤・青交互に点滅するイヤホンがメインチャンネル(L)になります。




③ イヤホン同士のペアリングが完了です。

④ 端末のBluetooth機能をONにします。

⑤ デバイスリストに「Beat-in」という項目が表示されるので、タップし選択します。

-5-



⑥ 「Beat-in」の横に「接続済み」という表示が出ていれば接続成功です。

6-1 接続が成功した際はイヤホン側の音声では「Second device connected」というアナウンスが流れます。

6-2 メインチャンネル(L)は青のLEDランプがゆっくり点滅します。サブチャンネル(R)は青色のLEDランプが2回連続で点滅します。

⑦ 端末とイヤホンのペアリングが完了です。



上記手順が完了したら、端末の音楽ファイルやプレーヤーを立ち上げ、再生して下さい。

ペアリングが上手くできないときには一度イヤホンリセットして、再度イヤホン同士のペアリングをしておいてください。

＜リセット方法＞
充電ケースに両方のイヤホン装着したまま両方のイヤホンのボタンを同時に長押しします。長押しするとイヤホンの青ランプが1度だけ点灯して赤ランプになりイヤホン同士がリセットされます。

-6-

音楽再生

- 再生: 音楽を聴くときは端末のプレイボタンを押すと自動的に再生します。
- 停止: 再生中の音楽を停止する場合は端末の停止ボタンを押すと停止します。
- イヤホンでの再生停止: どちらか一方のイヤホン本体の電源ボタンを一押しすると再生/停止します。

通話

通話が始まるとメイン(L)イヤホンだけに発信者の着信音が流れます。メイン(L)イヤホンから通話が可能です。

- 通話/通話終了: 電話がかかって来た時にイヤホンの電源ボタンを1回押すと通話ができ、通話が終わった時にイヤホンの電源ボタンを一押しすると終了になります。
- 呼び出し拒否: 呼び出しを拒否したい場合は、電源ボタンを2秒間押しすると拒否できます。
- リダイヤル: イヤホンの電源を連続で2回押しすと直近で発信した番号にかけることができます。

-7-

注意

- もし、イヤホンから時間内(5分間)にペアリングが完了しない場合、自動的に電源がOFFになります。
- 本製品を3ヶ月以上使用されていない場合、必ず充電してからご使用ください。
- 本製品を高温や低温(0℃以下又は40℃以上)の場所に置かないようにしてください。変色や変形または故障の原因になります。
- 雷などの悪天候の時は使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 修理及び分解しないでください。
- イヤホン本体やバッテリーケースを子供やペットの手が届かない場所に保管してください。事故や怪我の原因になります。
- 本製品を水に入れないでください。感電や故障の原因になります。
- 洗剤やベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。
- 初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は2つ以上のデバイスと同時接続はできません。(マルチポイント非対応)

-8-

故障と思ったときには

症状	原因	解決策
電源が付かない	バッテリー不足	イヤホンの充電
ペアリング後無音	ペアリング方法の間違い	ペアリングを再度行う
通話が可能だが赤のランプ	バッテリー不足	イヤホンの充電
充電中の表示がない	イヤホンの配置の間違い	イヤホンを正しく配置したか確認
イヤホンが自動的にOFF	バッテリー不足	イヤホンの充電
エコー	音量が高すぎか周りの環境が悪い	音量の調整や環境の変更
通話中のノイズ	周囲の環境音による妨害、またはイヤホンがデバイスから離れすぎている	イヤホンとデバイスの距離を短くし、他の電波が入らないようにする
発信者の声が低い	イヤホンの着用に問題	イヤホンの位置を調節する
シグナルが低下、途切れ	距離が離れているか他の電波の妨害	デバイスとイヤホンの距離を短くし、他の電波が入らないようにする
ペアリングが上手くできない	ペアリング方法の間違い	ステレオ接続される前にモノラルにて接続されている可能性があります。(Beat-inは片耳のモノラル接続でも使えます) 端末のデバイスリストから「Beat-in」を解除し、最初からペアリングを行ってください。

本製品についての情報やサポートに関しては本製品のホームページをご覧ください。

-9-

製品仕様

項目	仕様
イヤホン	バッテリー容量 55mAh Bluetoothバージョン 4.1 電圧 3.2V~4.2V マイク感度 -40 ±2db 周波数 2.4 ~ 2.48GHZ 最大通信距離 10m インピーダンス 32Ω オーディオ転送フォーマット A2DP/HFP/HSP/AVRCP CODEC AAC/SBC
バッテリー	充電容量 250mAh DC出力電圧 DC5V DC出力電流(MAX) 1A DC充電電圧 DC5V DC充電電流(MAX) 1A


-10-

Bluetoothについて

- Bluetoothの特性上、近くで他の無線機器などを使用していると電波障害や、接続不能になる場合があります。
- 接続において周辺に他の電波を発する機器や障害物の多いところ、電波状態の悪い環境では接続が頻りに切れたり、エラーが発生する可能性があります。
- 特に鉄筋コンクリートや、人の体などを挟むと雑音が入ったり、接続が途切れる可能性があります。
- Bluetoothの特性上、一部のビデオ再生やゲームなどで使用した場合、動画と音ズレが生じる場合があります。

<Bluetooth通信をスムーズにするために>

- 本製品は端末からBluetoothの電波をステレオでメインチャンネル(L)に送信し、その後、電波を振り分け、サブ(R)のイヤホンに転送します。使用の環境によって、メインからサブへの通信が一時的に途切れる場合がございますが、本体の故障ではございません。
- 万が一頻りに途切れる場合は、端末をメインチャンネル(L)に近づけてみてください。
- 図のようにイヤホンを着用することで、スムーズに通信できる場合があります。



-11-

保証書

購入年月日:	
購入店舗:	
購入金額:	
保証期間:	製品ご購入から1年間
お客様情報 お名前:	
ご住所:	
連絡先:	

※保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※製品の故障が発生した場合は販売店もしくはカスタマーセンターにご連絡ください。
※本説明書の内容及び製品のデザインについては、よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

■免責事項

- ※製品の保証に関しましては日本国内のみ有効となります。
- ※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ※使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外となります。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障は対象外となります。
- ※注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外となります。
- ※初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。

-12-



Comply™ Tip instructions(required)

- Both the line art and copy can be modified for your application.
- Use the line art, copy, or both (click on instructions below to download)

Inserting the Comply™ Premium Earphone Tip

- Squeeze down the foam tip and roll the tip into a thin, round cylinder.
- Pull back and up on the ear to open the canal. Gently insert the entire tip into the ear.
- Hold the tip in place until it expands.

Inserting the Comply Earphone Replacement Tips

- Remove the silicone tip from the earphone.
- Clean the earphone nozzle of any debris with a dry cloth.
- Insert the earphone sound port nozzle into the ear's core at an angle. Then push the rest of the tip onto the earphone's nozzle.
- Repeat for the other side.

- ① 元々付いているシリコンチップを慎重に取り外します。
- ② ノズルに汚れなどが無いことを確認し、コンプライイヤークリップをノズルの根元までしっかり取り付けます。
※コンプライイヤークリップに比べて多少きつくなっておりますがしっかりとノズルの奥まで差し込んでください。バッテリーケースでの充電不良の原因になります。
- ③ 耳に入れる前に指の腹で小さく丸めます。
- ④ コンプライが縮んだ状態のまま、イヤホンを目にセットします。
- ⑤ そのまま軽く指で押さえて頂くと約15秒〜30秒で縮んだイヤークリップが広がります。

-13-